



*Great sound
from Barcelona
since 1972*

www.amateaudio.com

User's manual Manual de usuario


TR-X212

Dolly for X212AF
Carro de transporte para X212AF

December 2019

The TR-X212 is an optional accessory to transport up to four units of the X212AF.

El TR-X212 es un accesorio opcional para el transporte de hasta cuatro unidades de la X212AF.





Dolly TR-X212

Carro de transporte TR-X212

- 1- Set the first X212AF cabinet on the TR-X212 lateral bars (join points A-A1). Use the X212AF ball lock pins to fix both structures.

Coloque la primera caja X212AF encima del carro de transporte TR-X212 (unir los puntos A-A1). Fije ambas estructuras mediante los pines pasadores de la X212AF.





2- Set the other X212AF cabinets over the first unit of X212AF.

IMPORTANT NOTE: To avoid any instability **ONLY four units** of X212AF can be transported on the TR-X212.

Coloque las siguientes unidades X212AF encima de la primera unidad X212AF.
NOTA IMPORTANTE: La estructura TR-X212 permite **SOLO** apilar un máximo de cuatro unidades X212AF.

