



*Great sound  
from Barcelona  
since 1972*

[www.amateaudio.com](http://www.amateaudio.com)

# **User's manual** ***Manual de usuario***


## **SC-15**

**Safety cable & accessories**  
***Kit seguridad y accesorios***

June 2022

- ) The SC-15 is an optional accessory for securing Amate Audio's cabinets.  
 ~ *El SC-15 es un accesorio opcional para asegurar el colgado de los recintos Amate Audio.*

- ) ACR-M8 eyebolt (x2)  
 ~ *Anilla ACR-M8 (x2)*




- ) Safety cable  
 ~ *Eslinga de seguridad*




) **WALL-MOUNT**  
 ~ **MONTAJE EN PARED**









- ) Set both ACRM8 eyebolts on the cabinet's M8 (i.e. 1,2) fixing points.  
 ~ *Coloque las dos anillas ACRM8 en dos puntos de fijación de la caja (por ejemplo 1,2) para posteriormente, pasar la eslinga de seguridad.*





**JK26 / JK26A+**







**JK10 / JK10A**





**JK10MA****KEY10 / KEY10A****JK12 / JK12A****KEY12 / KEY12A**




**JK15 / JK15N / JK15A / JK15NA****KEY15 / KEY15A****KEY8****X15T / X15D**


**X14T****JK12MA****N26 / N26P****N6 / N6P / S6P / S6**

For SP-6N  
~ Para SP-6N




For SP-WHR  
~ Para SP-WHR




**N36**

**N46****N10**

For UB-L  
~ Para UB-L





For SP-WHR  
~ Para SP-WHR





**N12 / N12P / N12PR / N12P7 / N12A6**



┐ For UB-L  
~ Para UB-L





┐ For SP-WHR  
~ Para SP-WHR

**N15 / N15P / N15PR**



┐ For UB-L  
~ Para UB-L



For SP-WHR  
~ Para SP-WHR







**X14FD**



**S26 / S26P**

For SP-WHR / UB-L  
~ Para SP-WHR / UB-L



• For SP-6N  
~ Para SP-6N







**S12 / S12P**



) For UB-L  
~ Para UB-L



) For SP-WHR  
~ Para SP-WHR



**X102FD**

) For SP-WHR  
~ Para SP-WHR





**S10 / S10P**

) For UB-L  
~ Para UB-L



) For SP-WHR  
~ Para SP-WHR











) Fly the cabinet as per the instructions of SP-XX, UB-L or SP-WHR user's manuals.





~ Proceda a colgar la caja según las instrucciones indicadas en los manuales de usuario SP-XX, U-BL o SP-WHR.

) Use the safety cable around the ACRM8 eyebolts and fix it in a secondary external point


~ Usar la eslinga como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de las anillas ACRM8. La eslinga debe fijarse a un punto externo de carga.

**JK26 / JK26A+****JK10 / JK10A**


**JK10MA****KEY10 / KEY10A****JK12 / JK12A****KEY12 / KEY12A / KEY15 / KEY15A****JK15 / JK15N / JK15A / JK15NA****KEY8**

**X15T / X15D****X14T****JK12MA****N26 / N26P****N10**

• For UB-L  
~ Para UB-L




• For SP-WHR  
~ Para SP-WHR




**N12 / N12P / N12PR / N12P7 / N12A6**


- For UB-L  
~ Para UB-L




- For SP-WHR  
~ Para SP-WHR

**N15 / N15P / N15PR**


- For UB-L  
~ Para UB-L




- For SP-WHR  
~ Para SP-WHR

**X14FD**

- For UB-L  
~ Para UB-L




- For SP-WHR  
~ Para SP-WHR




**X102FD**


- For SP-WHR  
~ Para SP-WHR

**N6 / N6P / S6P / S6**


- For SP-6N  
~ Para SP-6N




- For SP-WHR  
~ Para SP-WHR

**N36**

- For SP-46N  
~ Para SP-46N




- For SP-WHR  
~ Para SP-WHR




**N46**


- For SP-46N  
~ Para SP-46N





- For SP-WHR  
~ Para SP-WHR

**S26 / S26P**

- For SP-WHR / UB-L  
~ Para SP-WHR / UB-L




- For SP-6N  
~ Para SP-6N




**S12 / S12P**


) For UB-L  
~ Para UB-L




• For SP-WHR  
~ Para SP-WHR

**S10 / S10P**

) For UB-L  
~ Para UB-L








• For SP-WHR  
~ Para SP-WHR






















) **BAR OR TRUSS-MOUNT**  
 ~ **MONTAJE CON BARRA-TRUSS**





- ) Set one or two ACRM8 eyebolts on the cabinet's M8 (i.e. 1,2) fixing points.  
 ~ Coloque las dos anillas ACRM8 en dos puntos de fijación de la caja (por ejemplo 1 o 2) para posteriormente, pasar la eslinga de seguridad.



**JK26 / JK26A+****JK10 / JK10A****KEY10 / KEY10A****JK10MA****JK12 / JK12A**

**KEY12 / KEY12A****JK15 / JK15N / JK15A / JK15NA****KEY15 / KEY15A****KEY8**

**X15T / X15D****X14T****N26 / N26P****N36****N46**



**N6 / N6P / S6P / S6****X102FD****X14FD****S26 / S26P**

**S12 / S12P****S10 / S10P**

- ) Fly the cabinet as per the instructions of HR-XX user's manuals.  
 ~ *Proceda a colgar la caja según las instrucciones indicadas en los manuales de usuario HR-XX.*
- ) Use the safety cable around the ACRM8 eyebolts and fix it in a secondary external point or in a truss.  
 ~ *Usar la eslinga como medida de seguridad adicional, colocándola por el interior de las anillas ACRM8. La eslinga debe fijarse a un punto externo de carga o a la barra del truss.*

) **S12 example**  
~ *Ejemplo con S12*

