



*Great sound  
from Barcelona  
since 1972*

[www.amateaudio.com](http://www.amateaudio.com)

## **User's manual Manual de usuario**

# **FA-X208/210**


Frame adaptor for X208 and X210  
*Soporte de colgado para X208 y X210*

September 2018

Amate Audio S.L.


EXPORT & CUSTOMER SERVICE  
Perpinyà, 25 · Polígon Industrial Nord  
08226 Terrassa · Barcelona – SPAIN  
T. +34 93 735 65 65  
[export@amateaudio.com](mailto:export@amateaudio.com)

R&D, FACTORY AND MANAGEMENT  
Violinista Vellsolà, 18  
08222 Terrassa · Barcelona – SPAIN  
T. +34 93 736 23 90  
[info@amateaudio.com](mailto:info@amateaudio.com)




1- Join the front piece of the FA-X208/210 onto the front rigging of the X-210 as per the following drawing. Use the ball lock pins of the FA-X208/210 to fix the front structure.

*Unir la pieza delantera del FA-X208/210 a la parte delantera del rigging de la X-210 siguiendo la posición indicada. Bloquear la estructura delantera mediante los pines del FA-X208/210.*




2- Join the back piece of the FA-X208/210 onto the back rigging of the X-210 as per the following drawing. Use the ball lock pins of the FA-X208/210 to fix the back structure.

*Unir la pieza trasera del FA-X208/210 a la parte trasera del rigging de la X-210 siguiendo la posición indicada. Bloquear la estructura trasera mediante los pines del FA-X208/210.*



3- Join the X-208 onto the front and back structure FA-X208/210 + X-210. Use the ball lock pins of the X-208 to fix the complete system.


*Unir la X-208 a la estructura delantera y trasera del FA-X208/210+X210. Bloquear todo el conjunto mediante los pines de la X-208.*




4- Use the rear guides of the X-208 to tilt the cabinet. The cabinet can be tilted from 0° to 10°.

*Graduar la X-208 según las necesidades. La caja puede ser graduada desde 0° a 10°.*

**0°**



**10°**



5- Once the show is finished, first remove X-208 units and then FA-X208/210 adaptor.

*Para desmontar el sistema, proceder de forma inversa al montaje, es decir, quitar primero las unidades X-208 y posteriormente los herrajes FA-X208/210.*