

XCELLENCE SERIES

FR-X18 Stacking kit



Copyright © 2013
All rights reserved

Pol. Ind. Norte - Perpinyà, 25
08226 TERRASSA (Barcelona-SPAIN)


info@master-audio.com
www.master-audio.com

Oct 13
Manual Usuario / *User's manual*

STACKING de X-208 sobre subwoofer X-18WE **X-208 stacking on X-18WE subwoofer**


1- Montar la estructura FR-X18 mediante los ocho tornillos de M8 suministrados con el kit (coloque las piezas según el dibujo).

Assemble the FR-X18 frame with the eight M8 screws that you will find in your kit.




2- Colocar el kit KR-18WE en el subwoofer X-18WE (ver manual instrucciones específico)

Set the KR-18WE kit to the X-18WE subwoofer (see instructions manual).




3- Colocar la estructura FR-X18 encima del subwoofer X-18WE. Los tirantes de fijación deben estar mirando hacia arriba.

Place the FR-X18 frame on the X-18WE subwoofer. The fixing bars must face upwards.



4- Bloquear la estructura FR-X18 mediante el pomo de fijación de M20.

Block the FR-X18 frame. Use the M20 locking screw.





5- Colocar la caja X-208 encima de las cuatro guías y graduar según las necesidades. La caja puede ser graduada desde 6° positivos (hacia arriba) hasta 6° negativos (hacia abajo).

Set the first X-208 cabinet to the FR-X18 fixing bars. Use the rear guides to tilt the cabinet. The cabinet can be tilted from 6° positive degrees (upwards) to 6° negative degrees (downwards).



Stacking convexo / Convex stacking

Guía trasera: +6° / *Rear guide: +6°*





Stacking plano / Flat stacking

Guía trasera: 0° / *Rear guide: 0°*



Stacking cóncavo / Concave stacking

Guía trasera: -6° / *Rear guide: -6°*



NOTA IMPORTANTE: Se recomienda apilar como máximo 4 cajas X-208 encima del subwoofer. De esta manera se evitan posibles desestabilizaciones debidas a la altura que alcanza el sistema completo.

IMPORTANT NOTE: To avoid any instability we recommend you to stack 4 X-208 cabinets (maximum) on the subwoofer.